


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



5117
TASK MASTER[®]
INDUSTRIAL CHAIR
CHAISE INDUSTRIELLE
SILLA INDUSTRIAL

PRODUCT WARRANTY REGISTRATION is available online at: www.safcoproducts.com

• LA GARANTIE DU PRODUIT est
disponible sur l'Internet : www.safcoproducts.com

• LA GARANTÍA DEL PRODUCTO está
disponible en la Internet: www.safcoproducts.com

For questions or concerns, please call **1-800-664-0042**
available Monday-Friday 7:30 AM to 5:00 PM (Central Time) (English-speaking operators)





Si vous avez des questions pour poser ou les préoccupations
pour exprimer, connecter **au 1-800-664-0042**
de 7H30 à 17H00 (Heure centrale) (Opérateurs de langue anglaise)


Si usted tiene preguntas o preocupaciones,
por favor llame **1-800-664-0042**
de 7:30 AM a 5:00 PM (Hora Central) (Operadores que hablan inglés)

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS


CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIECE / NO. DE PIEZA
(A)	Seat Assembly / Ensemble de siège / Asiento de montaje	1	5110-51BL
(B)	Backrest Assembly / Retour assemblé repose- / conjunto de respaldo	1	5110-52BL
(C)	Base / Pied / Base	1	5101-54BL
(D)	Cylinder / Cylindre / Cilindro	1	5101-61
(E)	Tapered Bushing / Douille conique / Buje cónico	1	5101-05BL
(F)	Footrest / Repose-pied / Reposapiés	1	5101-06BL

**Hardware Pack / Paquet Matériel / Paquete Material:
5117-19NC**


G		H		I		J	
Square nut Écrou à angle droit Tuerca cuadrada		Screw Vis Tornillo		Washer Rondelle Arandela		Glide Glissière Deslizador	
Qty. / Qté. / Cant. 2 5101-24NC		Qty. / Qté. / Cant. 2 5101-23NC		Qty. / Qté. / Cant. 2 5147-31NC		Qty. / Qté. / Cant. 5 5101-25BL	



1 **G** (2) **H** (2) **I** (2) **J** (5)



2



Spread bushing slightly and move up or down to adjust the height of the cylinder on the base.
Écarter légèrement douille et déplacer vers le haut ou vers le bas pour ajuster la hauteur du cylindre la sur base.
 Extendidos ligeramente del buje y moverse hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura del cilindro en la base.

3

